

Grifftabelle für FEHR Sopran & Tenor Blockflöten

Die Grifflöcher sind von oben nummeriert. Löcher, die gegriffen werden, sind angegeben.

0 bezeichnet das komplett geschlossene Daumenloch, 0 mit Semikolon bezeichnet das halb gegriffene Daumenloch. Die Zahlen 1 bis 5 bezeichnen die Einzellöcher auf der Vorderseite. Die Doppellöcher werden bei halbem Griff – wie das Daumenloch mit einem folgenden Semikolon angegeben. UL bezeichnet das untere Schallloch am Fußende.

Ton	Griff								
C	0	1	2	3	4	5	6	7	
CIS	0	1	2	3	4	5	6	7;	
D	0	1	2	3	4	5	6		
DIS	0	1	2	3	4	5	6;		
E	0	1	2	3	4	5			
F	0	1	2	3	4		6	7	
FIS	0	1	2	3		5	6		
G	0	1	2	3					
GIS	0	1	2		4	5	6		
A	0	1	2						
B	0	1		3	4		6		
H	0	1							
C	0		2						
CIS		1	2						
D	0	1							
DIS		1	2	3	4	5	6	7	
E	0;	1	2	3	4	5	6		
F	0;	1	2	3	4		6		
FIS	0;	1	2	3		5			
G	0;	1	2	3					
GIS	0;	1	2		4				
A	0;	1	2						
B	0;	1	2			5	6	7;	
H	0;	1	2		4	5			
C	0;	1			4	5			
Cis	0;	1		3	4		6		UL
D	0;	1		3	4		6	7	
DIS	0;		2		4				
E	0;		2						
F	0;	1	2		4	5		7;	UL
FIS	0;		2			5			
G	0;	1			4				

FEHR Blockflötenbau, Am Ried 7, 3641 Fulda, Deutschland

Tel: +49 661 968 938-58

info@fehr-blockfloeten.de www.fehr-blockfloeten.de