

Hinweise zur Pflege und zum Einspielen

Vor dem Spiel sollte das Kopfteil der Flöte in der Hand angewärmt werden, damit die Atemfeuchte nicht im Windkanal kondensiert und den Klang nachteilig beeinflusst. Sollten sich doch einmal Wassertropfen im Instrument gebildet haben, können Sie durch „Ausblasen“ leicht entfernt werden. Dazu verschließe die Tonlöcher und das untere Ende der Blockflöte. Lege Deinen Mund auf das Labium und blase auf diese Weise die Wassertropfen vorsichtig aus dem Instrument. Lagere die Flöte nicht auf der Heizung oder im prallen Sonnenlicht. Deine Blockflöte ist aus geöltem Birnbaumholz hergestellt worden. Um sie lange klangschön zu halten braucht sie je nach Beanspruchung 3-4 im Jahr etwas Pflegeöl. Eine ausführliche Anleitung zum Ölen findest Du auf www.kunath.com



Herzlichen Glückwunsch! Mit dieser Blockflöte hältst Du ein Stück feinsten deutscher Instrumentenbaukunst in den Händen. Die Engelberger Fünftonflöte wurde sehr sorgfältig aus hochwertigen Materialien hergestellt. Daher gilt für das Instrument eine **Garantie von 5 Jahren**. Innerhalb dieser Frist nehmen wir Überarbeitungen oder den Austausch betreffender Teile vor, vorausgesetzt, dass es sich nicht um die Folgen unsachgemäßen Gebrauchs handelt.

50 010

Engelberger Fünftonflöte
440 Hz, pentatonisch

Gekauft bei:


Gekauft am:

Grifftabelle für die Engelberger Fünftonflöte

●	●	●	●	●	○
●	●	●	○	○	○
●	●	○	○	○	○
●	○	○	○	○	○

● geschlossenes Tonloch
 ○ geöffnetes Tonloch

Best.-Nr. 50011 = 440 Hz
 Best.-Nr. 51011 = 432 Hz



Kunath Instrumentenbau

Am Ried 7

D-36041 Fulda

www.kunath.com

info@kunath.com

Tel: +49 (661) 968 938-0

Fax: +49 (661) 968 938-49